

宁夏自走式大型玉米脱粒机生产厂家

发布日期：2025-09-25 | 阅读量：20

玉米脱粒机检修的注意事项：1. 因为脱粒滚筒的直径比较大，转速较高，转动惯性大，对修补质量的要求高。因此，除机架、机壳和喂入台等非关键部件的损坏能够采纳焊接修正外，其他的均需选用换件修正。2. 替换纹杆之时应成套全部替换，不行只换少数的几根或将新旧纹杆混装；新旧钉齿、杆齿也不得混装来混用，避免造成滚筒的严峻不平衡、振动加重和因进出口的间隙不一致引起的脱粒不净、破碎大等现象。3. 当纹杆螺栓的六角端头磨损量超越原件的1/3，头部厚度不足6毫米时，即使未断，也应替换新件。纹杆螺栓须用头部有"T"符号的螺栓，切不可用、切削加工或其它普通螺栓代替，避免强度不足而“炸机”。应按规则扭矩拧紧纹杆螺栓、钉齿螺母。为防止纹杆螺栓、齿杆螺母松脱，每根螺栓上都应配装弧形卷边止退垫片或稳妥片锁紧。4. 纹杆、辐条、钉齿、杆齿等脱粒部件折断、损坏后禁止焊接使用，应替换新件，以确保安全作业。装置纹杆、辐条时，应将相同质量的纹杆、辐条装在对称的方位上；单根纹杆、辐条的质量差不得大于25克；应使相邻两纹杆上的纹齿旋向相互错开，即一根为左旋，相邻一根为右旋；应使小头（斜面）朝向喂入方向，以加强对谷物的揉搓效果。海太机械团结、创新、合作、共赢。宁夏自走式大型玉米脱粒机生产厂家



玉米不只经济价值高，而且玉米秸秆还是很好的饲草，再加上玉米本身又适合在北方生长，因此北方大部分的农村都种植玉米。玉米虽然有这么多好处，但脱玉米粒和铡饲草却是一件很让人难受的事。玉米脱粒机工作前检查：. 自动玉米脱粒机厂家检查各部件应处于完好状态，如发现故障应及时排除。检查各部件的螺栓坚固情况，如有松动现象，应利用工具将其拧紧。2. 清理掉上次作业后遗留的玉米杂粒，对机器进行检查，轴承等回转部件进行定期添加注入润滑油或机油，以保持轴承正常运作。青海玉米脱粒机多少钱海太机械热忱欢迎国内外客户前来进行技术交

流和业务洽谈。



玉米脱粒机安全防护设备有必要完竣且平稳可靠，脱粒机的全部高速改变件都理应有平稳可靠的防护罩或防护板，通常以事变状况下人的四肢不易干戈到高速改变件为底子绳尺。安全警示标识表记标帜有必要完好且典范，通常在脱粒机的喂进口、出料口、风机口、输送带和夹持链等危险部位都理应有长久性的安全警示标识表记标帜，提示把持者过细安全。在选购时，要仔细打量脱粒机的三包规矩，尽可能选购三包期长、处事搜集健全、易损件供应有确保的脱粒机。在选购时，要仔细阅读脱粒机垂危技能参数和作业功能数据表，归纳思考脱粒机的适用范围、配套动力、作业从命、能耗、脱净率、损失率、含杂率等技能政策，经过进程比较后选购经济适用的机型，且不可片面追求机型较大的大体标称从命较高的机型。

自动玉米脱粒机安装：1：检查拖拉机的前保险杆是否水平，不水平时，要先校正后，再安装升降架。2：把升降架安装在拖拉机的保险杆上，然后用压板通过螺丝压紧，再把两根斜拉扁铁的一端连接在升降架上，另一端和焊接在拖拉机大梁上的连接座相连接固定。确保该机有很好的稳定性。3：主机与升降机的连接是通过主机上的四个U型卡和升降架下部的两个前支撑，升降架上部的两个U型卡再通过四个圆柱销，两个活动升降板把主机和升降架连接在一起。4：柴油机和收割机减速箱连接两根B型三角带，安装后，不要把涨紧轮压的太紧，在正常收割的情况下，只要不出现三角带打滑现象即可。5：装配结束后，应空运转5分钟，再高速运转6分钟，检查各部件无异常后，可以大田作业。海太机械坚持“诚信为本、客户至上”的经营原则。



如何使用以及维护玉米脱粒机想必大家都知道是干什么用的吧，在农村可以经常看见它忙碌的身影，在城市里就会很少见了，不过在一些食品加工厂可能也能够看见它。它可以将玉米粒和梗分离，脱粒深浅可以调节，所以在一些食品加工厂配合急速冷冻及玉米罐头制造行业适合使用。那么没有使用过或者是还不知道玉米脱粒机的朋友们肯定也不会知道它的工作原理是什么了，那海太小编就给大家讲一讲吧。玉米脱粒机，工作时，玉米由进料口喂入，玉米在高速旋转的转子与滚筒内受到撞击，籽粒由筛孔分离出去，玉米芯从机器尾部排出，玉米丝，皮从风口排出。进料口设在机器上盖上部，玉米棒通过进料口进入脱粒室，在脱粒室内受到高速旋转的转子撞击玉米粒脱落，通过筛孔分离出去，喂入口前下部有一块挡板，防止已经脱落的玉米粒飞溅伤人。而且玉米脱粒机脱粒的效率，由滚筒的长度和直径而确定，用户可根据自己的脱粒效率，合理选用此系列玉米脱粒机。海太机械降低客户风险才是能够良好合作的开始。青海玉米脱粒机多少钱

海太机械大力弘扬开拓进取，企业精神。宁夏自走式大型玉米脱粒机生产厂家

玉米自动脱粒机的注意事项：传动皮带的接头要牢固，严禁在机器运转时摘挂皮带或将任何物体接触传动部位。配套动力与脱粒机之间的传动比要符合要求，以免因脱粒机转速过高，振动剧烈，使零件损坏或紧固件松动而引发人身伤害事故。不能连续作业时间过长，一般工作8小时左右要停机检查、调整和润滑，以防摩擦严重导致磨损、发热或变形。脱粒机一般都用柴油机作动力，应在排气管上戴防火罩，防止火灾。脱粒机在作业过程中如出故障，应停机后再进行维修和调整。宁夏自走式大型玉米脱粒机生产厂家

淄博海太机械制造有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在山东省等地区的机械及行业设备中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来淄博海太机械供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已

成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！